

74/80029/0/76542/230/109/M

První dva znaky – “74“ (sortiment)

- 74 – Přejímaný křišťál
- 34 – Křišťál – brus
- 24 – Křišťál – lehký brus
- 54 – Křišťál – bohatý brus, kalíškovina
- 44 – Křišťál – lehký brus, kalíškovina
- 72 – Zlacené výrobky na křišťále

Následujících 5 znaků – “80029“ (tvar)

- 1 – kalíšky, zvonky
- 2 – odlívky, püllitry, bowlové hrnečky
- 3 – džbány, labutě, lžice, lepené košíčky
- 4 – lahve, karafy, olejky
- 5 – dózy, bowle, flakony
- 6 – mísy, nástolce, talíře, plotny
- 7 – popelníky, poháry, prsteníky
- 8 – vázy, ledáky
- 9 – koše, svícny, lustrové díly, lampy

Následujících 5 znaků – “76542“ (dekor)

Každý dekor má své pořadové číslo, např.: **76542 – Lotos**
77D83 – Harlequin

Další 3 znaky – “230“ (velikost)

U všech výrobků se značí největší rozměry, např.:

- u váz – výška
- u mís – šířka
- u nápojového skla – objem v ml

Poslední znak – “M“ (barva)

- 0 – **K** – Křišťál
- 1 – **R** – **Rubín**
- 2 – **M** – **Modrá**
- 3 – **Z** – **Zelená**
- 4 – **F** – **Fialová**
- 5 – **C** – **Černá**
- 9 – **A** – **Azurová**

11 – **H** – Amber

60 – **SET** – Více barev v kartonu (např.: Římání, Harlequin)